



Руководство по эксплуатации камеры АйТек ПРО стандарта AHD



AHD - OVR 5Mp

www.itech-cctv.ru

Благодарим Вас за приобретение AHD камеры марки Айтек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
- При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
- Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
- Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
- Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
- При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.

ВНИМАНИЕ!

 В настоящей модификации камеры работают только в режиме AHD 5 Mp. Обратите внимание, что аналоговые регистраторы формат сигнала AHD не воспринимают (черный экран).

УСТАНОВКА

Внимание!

 Во избежание попадания влаги, разъемы камер обязательно должны монтироваться в герметичную коробку!

1. Зафиксируйте камеру на потолке
2. Отрегулируйте положение объектива



РАЗЪЕМЫ



3

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ OSD МЕНЮ

Управление OSD меню осуществляется с регистратора.

Навигация по меню

Управление с **регистратора** доступно на моделях регистраторов, поддерживающих коаксиальное управление.

Для моделей HVR-165R и HVR-407R: Нажать один раз левой кнопкой мыши на канале, к которому подключена камера, нажать на значок «Настройка PTZ», слева в меню выбрать пункт UTC. Затем нажмите центральную клавишу экранного пульта для входа в меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш навигации.

1. Нажмите клавишу «OK» и на экране отобразится главное меню настроек – «Main menu».

2. Нажимая клавиши вверх и вниз, выберите нужный пункт меню и нажмите «OK».

3. Для изменения значения выбранного параметра нажмите клавиши вправо и влево.

4. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «OK».

Для остальных моделей регистраторов для управления OSD меню нажмите правую клавишу мыши и во всплывающем меню выберите пункт «контроль XVI». Затем нажмите центральную клавишу экранного пульта для входа в меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш навигации.

5. Нажмите клавишу «OK» и на экране отобразится главное меню настроек – «Main menu».

6. Нажимая клавиши вверх и вниз, выберите нужный пункт меню и нажмите «OK».

4

7. Для изменения значения выбранного параметра нажмайте клавиши вправо и влево.

8. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «OK».



Товар прошел сертификацию
согласно ГОСТ



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР