

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сетевого видеорегистратора АйТек ПРО NVR-406R NT



Версия документа: 1.0

ОБЗОР И УПРАВЛЕНИЕ

Данный раздел содержит информацию о передней и задней панелях видеорегистратора.



Если вы устанавливаете видеорегистратор АйТек ПРО в первый раз, убедительно просим ознакомиться с данным разделом!

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

На передней панели видеорегистратора находятся функциональные кнопки и световые индикаторы. Основные настройки осуществляются с помощью манипулятора типа «мышь» или виртуальной клавиатуры.



Индикаторы и функциональные кнопки передней панели видеорегистратора:

1	Инликаторы	Индикатор питания		
2	ипдикаторы	Индикатор жесткого диска		
3	Порт USB 2.0	Порт для подключения мыши и т. д.		

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Описание разъемов:

N⁰	NVR-406R NT
1	Аудиовыход RCA
2	VGА-выход
3	HDMI-выход
4	Сетевой порт RJ-45
5	USB порт
6	Разъем питания DC 12B

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Все работы по установке и эксплуатации должны соответствовать правилам противопожарной безопасности!



Не забудьте проверить, нет ли на корпусе NVR видимых повреждений. Удостоверьтесь, что содержимое упаковки соответствует комплекту поставки!

РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Расположение устройства должно обеспечивать достаточное пространство для кабелей, подсоединенных к задней панели. Убедитесь, что обеспечивается достаточная циркуляция воздуха. Регистратор необходимо устанавливать в проветриваемом месте. Для обеспечения нормального функционирования устройства следует избегать перегрева, попадания влаги и пыли в устройство.



АУДИОВХОДЫ / -ВЫХОДЫ

Видеорегистратор кодирует аудио- и видеосигналы одновременно.

УПРАВЛЕНИЕ МЫШЬЮ

1		В меню после наведения на одну из иконок и нажатия		
		на левую кнопку мыши, осуществляется переход		
		в выбранное подменю.		
		Подтверждение операции.		
	кнопкой мыши	Выбор нужной области в подменю обнаружения		
		движения.		
		Раскрытие контекстного списка.		
		В режиме ввода данных вызывает виртуальную		
		клавиатуру.		
2	Двойной щелчок левой кнопкой мыши	В режиме воспроизведения начинается		
		воспроизведение файла, по которому сделан		
		двойной щелчок.		
		Запись видео.		
	Перетаскивание	В режиме выбора области обнаружения движения		
3		наведите курсор на один из углов квадрата, зажмите		
		левую кнопку мыши и растяните квадрат.		
	левой кнопкой мыши	В режиме воспроизведения наведите курсор		
		на бегунок, зажмите левую кнопку мыши		
		и перетащите бегунок в ту область, которую хотите		
		воспроизвести.		

ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА

Система поддерживает два метода ввода данных с экранной клавиатуры: ввод чисел и латинских букв (строчных и заглавных)/символов. Для ввода данных с экранной клавиатуры необходимо навести курсор на поле ввода, справа появится кнопка. При нажатии на эту кнопку вы сможете менять строчные/заглавные латинские буквы. С помощью появившейся экранной клавиатуры введите необходимые данные.



УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА



Открутите шурупы и снимите верхнюю крышку устройства



Совместите отверстия жесткого в креплении диска и в нижней части устройства. (Внутри устройства!)



Переверните устройство Подключите к жесткому прикрутите жесткий И диск к нижней части устройства, как показано выше.



диску кабель данных и питания.



Установите верхнюю крышку устройства.

Плотно прикрутите ее шурупами.



ВХОД В СИСТЕМУ

Для настройки системы необходимо осуществить Вход в систему.

В окне Вход выберете из выпадающего списка Пользователя, введите пароль.

АйТек ПРО			
A admin			
mQ ••••••			
Remember Password			
Login			

Для пользователя admin пароль задается при первом запуске.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Войдите в Главное меню для изменения основных настроек системы:



В нем расположены 8 основных разделов.

Запись. С помощью данного раздела пользователь может изменить настройки записи по всем каналам.

Система. Раздел посвящен общим настройкам системы, в нем пользователь может осуществить первичные настройки (язык, дата, время), управлять пользователями, а также настроить расписание таких действий системы, как обновление, перезагрузка, очистка старых файлов.

Настройка сети. С помощью данного раздела можно настраивать сетевые параметры.



Интерфейсы LAN1 и LAN2 должны находиться в разных локальных сетях (с разными подсетями).

Устройство. В данном разделе пользователь может получить основную информацию о жестких дисках, группах дисков.

AI. Раздел позволяет настраивать аналитические модули на камерах через регистратор, а также просматривать статистику по событиям.

АІ Сценарии. Позволяет просматривать события распознавания аналитических модулей и настраивать сценарии работы аналитики на камерах.

Выход

Для безопасного выключения системы нажмите **В**а, затем выберете Выключение.



Во время работы устройства нежелательно выключать его нажатием на кнопку на задней панели или прямым отсоединением кабеля блока питания от разъема питания, особенно в процессе записи!

Программы удаленного подключения и облачного сервиса

- 1) Удаленный доступ для iOS программа RCam Monitor из AppStore.
- 2) Удаленный доступ для Android программа RCam Monitor из RuStore.



Производитель не несет ответственность за работу облачного сервиса icloud-eye.com!



УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К ПК

Подключение к системе через Интернет осуществляется через Веб-интерфейс и Surveillance Client. Работа с интерфейсом осуществляется через браузер Internet Explorer, в адресную строку вводится IP-адрес видеорегистратора. При возникновении проблем необходимо будет добавить **IP-адрес** видеорегистратора в «надежные узлы», разрешить загрузку неподписанных элементов управления ActiveX и использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные для использования, в Свойствах обозревателя. Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль доступа и нажать Login. После подключения к Веб-интерфейсу откроется окно предварительного просмотра. Все настройки дублируют разделы главного меню видеорегистратора.

Ű.	x 179				Live Playback	Remote Setting	Local Settings	© ()
	Main Stream Sub	bStream Mol	bileStream					
36 -			≞⊡⊙⊄×∳				K < 1 /	t → ×

