

# Руководство по эксплуатации Офисных миниатюрных IP камер АйТек ПРО



IP-C 720P IP-C VGA



Благодарим Вас за приобретение охранного оборудования марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
- При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
- 3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
- 4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
- 5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом.
- 6. Не допускайте попадания предметов в вентиляционную решетку на задней панели камеры.

# ОПИСАНИЕ

IP камера, снабжена матрицей CMOS и встроенным веб-сервером.

-Обладает возможностью просмотра живого видео, а также изменения настроек посредством браузеров IE, FireFox, Chrome, Opera.

-Поддерживает стандарты сжатия H.264, JPEG и MPEG4 (только для мобильных устройств с форматом 3GPP), что гарантирует высокое качество и четкость изображения.

-Хранит записанные видеофайлы на SD карте памяти (поддержка micro SD) и воспроизводит запись дистанционно.

-Имеет один вход и один выход тревоги, возможностью уведомления по эл. почте, загрузки файла на FTP, HTTP, SD карту.

-Имеет встроенный микрофон и аудиовыход (mini-jack 3.5 мм) для двусторонней аудиосвязи.

-Обладает удобным в использовании русифицированным интерфейсом, что облегчает управление.



Обратите внимание, что МАС адрес камеры напечатан на наклейке на задней панели камеры!

Модель	IP-C 720P IP-C VGA					
Тип	Миниатюрная офисная					
Программное обеспечение	Бесплатное русифицированное ПО на 36 каналов записи; Поддержка стандарта ONVIF 1,1; 1,2					
КАМЕРА						
Матрица	Progressive Scan CMOS; размером 1/4"					
Минимальная освещенность, Лкс	1					
	ОБЪЕКТИВ					
Фокусное расстояние, мм	4,3					
	ВИДЕО					
Сжатие видео	H.264, MJPEG и MPEG-4					

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Разрешение видео	1280x800; 1280x720; 640x480; 320x240; 176x144	640x480; 320x240; 176x144					
Частота кадров	30 к/с 1280х720	30 к/с 640х480					
Настройки изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки; настройка в условиях слабой освещенности поворот по горизонтали, зеркальное изображение. Возможность наложения до 3-х масок конфиденциальности						
ЗВУК							
Передача аудиопотока	Двусторонняя						
Вход / выход звука Линейный вход / Линейный выход							
СЕТЬ							
Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Conne	ector					
Сетевые протоколы	сетевые протоколы forwarding, RTSP, 3GPP, HTTPS, SNMP, QoS / DSCP						
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа к сети IEEE 802.1X, журнал регистрации доступа пользователей						
	СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ						
Web Browser	Microsoft Internet Explorer 6.0 и более c IE, FF, Chrome, Opera	поздние версии и совместимые					
Интеллектуальное видео	Детектор движения (3 настраиваемы при несанкционированных действиях	х окна), активное оповещение					

	*(e
События, активизирующиеся по сигналу Тревоги	Файл, загруженный через FTP, HTTP и электронную почту. Уведомление по электронной почте, сохранение на microSD
Ограничение доступа по WEB	Защита паролем (устанавливается администратором)
	дополнительно
Питание	DC 12В или технология Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, class 3
Потребляемая мощность	Макс. 450 мА; 5,5 Вт
Разъемы	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, вывод RESET; 3,5 mini-jack разъем для линейного аудиовыхода; Разъем питания, разъем под microSD
Рабочая температура	-10°C +45°C
Габаритные размеры, мм	59x93,7x45,5
Рабочая температура	0,26 кг

# УСТАНОВКА

# А. Настройка монитора

i. Нажмите правой клавишей мыши по рабочему столу и выберите Свойства.

Упорядочить значки	+
Обновить	
Вставить	
Вставить ярлык	
🚳 Синхронизация папок Groove	+
Графические характеристики	
Параметры графики	+
Создать	•
Свойства	

іі. Установите самое высокое качество цветопередачи (32 бита).

йства: Экран	
емы Рабочий стол Заставка С	)формление Параметры
азместите значки мониторов в со	ответствии с их расположением
	2
цисплей:	
цисплей: 1. Модуль подключения монитора	на Mobile Intel(R) 945GM Express
Іисплей: 1. Модуль подключения монитора Разрешение экрана	на Mobile Intel(R) 945GM Expres: N Качество цветопередачи
цисплей: 1. Модуль подключения монитора Разрешение экрана меньше больше	на Mobile Intel(R) 945GM Expres: Качество цветопередачи Самое высокое (32 бита) 🗸
Іисплей: 1. Модуль подключения монитора Разрешение экрана меньше больше 1280 на 800 точек	на Mobile Intel(R) 945GM Express • Качество цветопередачи Самое высокое (32 бита) •
цисплей: 1. Модуль подключения монитора Разрешение экрана меньше больше 1280 на 800 точек	на Mobile Intel(R) 945GM Expres: Качество цветопередачи Самое высокое (32 бита)
Іисплей: 1. Модуль подключения монитора Разрешение экрана меньше больше 1280 на 800 точек 2 Использовать это устройство ки 7 Расширить рабочий стол на этот	на Mobile Intel(R) 945GM Express Качество цветопередачи Самое высокое (32 бита) к основное.
цисплей: 1. Модуль подключения монитора Разрешение экрана меньше 1280 на 800 точек Использовать это устройство ка Расширить рабочий стол на этот	на Mobile Intel(R) 945GM Expres: Качество цветопередачи Самое высокое (32 бита)
цисплей: 1. Модуль подключения монитора Разрешение экрана меньше больше 1280 на 800 точек 1280 на 800 точек Использовать это устройство ки Расширить рабочий стол на этот Определение Ди	на Mobile Intel(R) 945GM Express Качество цветопередачи Самое высокое (32 бита) ак основное. Монитор. иагностика) Дополнительно

PPP

#### В. Установка жесткого диска и настройка подключения

- 1. Подключите блок питания;
- 2. Подсоедините IP камеру к компьютеру и к сети с помощью Ethernet-кабеля;
- 3. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети. См. Главу VI, «Конфигурация настроек сети»;
- 4. Возможен выбор протокола РоЕ (питание через Ethernet кабель).
  - a) Рекомендуется использовать коммутатор с РоЕ портами 802.3af, 15.4W.
  - b) Питание через Ethernet кабель (PoE) это новая технология, позволяющая интегрировать питание в стандартную локальную сеть (LAN). Благодаря данной функции питание поступает к камере посредством обычного сетевого кабеля. Питание через Ethernet-кабель освобождает от необходимости устанавливать розетки питания в местах монтажа камер и упрощает работу источников бесперебойного энергопитания (UPS).

#### С. Установка программного обеспечения для ІР камеры

1. Используйте программу "IP Installer" для настройки IP



адреса вашей IP камеры. Программное обеспечение прилагается на диске.

- 2. Программа "IP installer" поддерживает два языка.
  - 1. Русская версия
  - 2. Английская версия
- 3. Возможен выбор 3 типов IP конфигурации.
  - 3. Фиксированный IP (Общественный IP или Виртуальный IP)
  - 4. DHCP (Динамический IP)
  - **5.** Установление телефонной связи с компьютером (PPPoE)
- 4. Начните использование "IP Installer"
- При наличии OC Windows XP SP2 возможно появление следующего всплывающего окна. Нажмите "Unblock" (Разблокировать).

Ð	To help protect your computer, Windows Firewa some features of this program.	all has blocked
Do you	I want to keep blocking this program? Name: IPInstaller V2.1 Network Device Scan Publisher: Unknown	
	Keep Blocking Unblock	Ask Me Later

6. Конфигурация программы "IP Installer":

IP_Camera	192.168.001.200	Nane		IP_C	amera	
		IP	192	168	1	200
		Netnask	255	255	255	0
		Gateway	192	168	1	254
		DNS 1	168	95	1	1
		DNS 2	168	95	192	1
		Port1		8	0	
		MAC	00:	OF: OD	: 20 : 08	:5A
1	Search Device	•			Sub	it
To Change Device Name, 1.Select the device on the	. IP address, and Gateway e left side.	:				

- 7. "IP Installer" осуществит поиск всех IP камер, подключенных к локальной сети (LAN). Нажмите "Search Device" (Поиск устройств), чтобы возобновить поиск.
- 8. Нажмите на одну из IP камер, указанных в списке в левой части окна. Сетевая конфигурация данной IP камеры



отобразится в правой части окна. Возможно изменить "Name" (Название) IP

9. камеры на необходимое (например: Офис, склад). Установите настройки и нажмите "Submit" (Принять), затем нажмите "OK". Настройки будут применены, а устройство - перезапущено.

×
ait

10. Убедитесь, что IP адрес подсети компьютера и IP адрес IP камеры соответствуют друг другу.

#### 11. ІР адреса подсети соответствуют друг другу:

- а) IP адрес IP камеры: <u>192.168.1</u>.200
- b) IP адрес компьютера: <u>192.168.1</u>.100

#### 12. ІР адреса подсети не соответствуют друг другу:

- а) IP адрес IP камеры: 192.168.2.200
- b) IP адрес компьютера: 192.168.1.100

#### 13. Изменить IP адрес компьютера:

Панель управления → Сетевые подключения → LAN-Свойства → Протокол Интернета (TCP/IP) → Свойства.

Убедитесь, что IP адрес подсети IP камеры и IP адрес подсети компьютера соответствуют друг другу (см. IP адреса подсети соответствуют друг другу).

14. Двойным щелчком левой клавиши мыши по выбранной IP камере в списке "Device list" (Список устройств) в окне программы "IP Installer" получите быстрый доступ к дистанционному управлению. IE браузер будет открыт.

IP_Camera	192.168.001.165	Name		IP_Ca	amera	
		IP	192	168	1	16
		Netmask	255	255	255	(
		Gateway	192	168	1	25
		DNS 1	168	95	1	1
		DNS 2	168	95	192	1
		Port1		8	0	
		MAC	00:	OF:OD	:00:21	: 0F
,	Search Device	1			Subr	nit
to Change Device Name, IP a i.Select the device on the left 2.Change network parameter 3.Press Submit button. 4.Press "Search Device" to 5.Double click the device to o	ddress, and Gateway: side. on the right side. o re-search again. pen it.				Ex:	it



- 15.В ниже представленном окне введите по умолчанию:
- a) Пользователь: "admin";
- b) Пароль: "**admin**".

Годключение к з	114.32.200.71	
Для входа на сере NetworkCamera WC пароль. Предупреждение: пользователя и па	ер 114.32.200.71 по адр 5Р-100-СВ нужны имя по. Сервер требует переда поля через небезопасно	ресу пьзователя и ччи имени е соединение
(будет выполнена Пользователь:	обычная проверка подл	пинности).
Пароль:	••••	
	🗹 Сохранить пароль	
	ОК	Отмена

#### D. Установка программы ActiveX:

Перед тем, как получить доступ к первому просмотру видео посредством браузера IE, необходимо будет установить программу ActiveX.



Если установка не удалась, проверьте настройки ІЕ браузера.

- IE браузер → Инструменты → Свойства обозревателя → Безопасность → Интернет → Параметры безопасности → Загрузка неподписанных элементов ActiveX → Выбрать «Включить» или «Предлагать».
- IE браузер → Инструменты → Свойства обозревателя → Безопасность → Интернет → Использование элементов управления Active X, не помеченных как безопасные для использования → Выбрать «Включить» или «Предлагать».



# РЕЖИМ ЖИВОГО ВИДЕО

Запустите браузер IE и введите IP адрес IP камеры в адресной строке. На экране появится диалоговое окно. Введите:

Пользователь: "admin";

Пароль: "admin".



При подключении IP камеры отобразится программный интерфейс, показанный ниже.

INTELLIGENT TECHNOLDGIES FOR PROTECTION	Online Visitor : 1							_
Streaming 2 Language Configuration	OSD_Display						1970/FE	8/04 14:48:01
	1970/FEB/04 14:48	:01 Size:1280×72	20 FPS: 15					
	Original Full Size Screen	<b>Snapshot</b>	Record	Chatting	Voice	Digital Zoom	1 Relay OFF	

Для переключения на русский язык интерфейса кликните на кнопку «Language» в меню слева и выберете «Русский». Программа выведет окно подтверждения, нажмите «ОК».

			4	Q				
INTELLIGENT TECHNOLOGIES FOR PROTECTION	Онлайн пользовате	ль:1		_				_
Поток 2 💌	OSD_Display						1970/F	EB/04 14:53:40
Конфигурация								
	1970/FEB/0414	53:40 Size:1280x	720 FPS: 14					
	Гіп Галарний На размер эк	весь Скриншот	Запись	Инкрофон	о Аудио ВКЛ.	нфр. зун	1 А. Реле выкл.	

#### 1. Исходный размер / Вернуть

Данная кнопка позволяет пользователю одним действием развернуть видео с камеры в заданное (в Настройках видео) разрешение или свернуть его к стандартному окну просмотра.

2. На весь экран

Кнопка разворачивает видео на весь экран. При нажатии клавиши Esc с клавиатуры или двойному щелчку левой кнопкой мыши изображение сворачивается к стандартному окну просмотра. Выберите источник видео потока.

3. Скриншот

При нажатии на данную кнопку камера захватывает текущий кадр, появляется окно, в котором пользователь задает путь для сохранения, имя файла (файл сохраняется в формате .jpeg)

4. Запись.

При нажатии на данную кнопку появляется окно выбора пути сохранения видео, после чего камера начинает запись видеофайла в выбранную папку.

- Микрофон вкл. / Микрофон выкл.
  Камера поддерживает двустороннее аудио. Нажмите "Микрофон вкл", подготовьте микрофон к использованию, подсоединив его к компьютеру.
- 6. Аудио вкл. / Аудио выкл.



- Цифр. Зум
  При нажатии на данную кнопку появится окно, в котором пользователь может настроить цифровое увеличение на определенной области.
- Реле вкл. / Реле выкл.
  Кнопка позволяет одним действием включить или отключить тревожный выход.

Справа находится меню с выбором Потока: активно только при включенном Потоке 2 (дополнительном потоке) в Настройках видео, Языка интерфейса и Конфигурацией (последнему разделу посвящена следующая глава).



# КОНФИГУРАЦИЯ

В данном разделе пользователь может ознакомиться с текущими настройками IP-камеры, а также изменить их в зависимости от поставленных задач. В меню слева находятся следующие разделы:

**Система**. В разделе Система пользователь может изменить язык интерфейса по умолчанию, Имя сервера. При установлении флажка напротив функции «Отображать в строке состояния», название сервера будет отображаться в нижней информационной строке в в режиме просмотра живого видео или воспроизведения архива. Также пользователь может включить или отключить отображение времени и текстового обозначения камеры поверх изображения в режиме просмотра живого видео или воспроизведения архива. В подменю настройка времени пользователь может выбрать вид настройки времени и даты системы.

Включает в себя разделы: Информация о системе

INTELLIGENT TEORNOLOGIES POR	_	_	_			
MC HIORECTION	_	_				
Систена Настройка			0	II.		
Информации Сеть	а системе Управ	ление пользовател	ями Обновление сист	емы Журнал событий		
Сеть (продвинутый)		Информа	ация о системе			
Список событий	оочеция о серевое	( R				
MAC	адрес:	00:0F:00:23:8F:sd				
////	арвера:	720P	Отображать в строке о	остояния		
Хивое видео Язык	по умолчанию:	a English	ビ 繁麗中文	(c) 第件中文		
		🕑 Русский				
and the second se						
Cone Cone		Ban Caun				
	Порелет	s: C Geoverness @ Geoverness C Dugeness C Dugeness				
Text	- The article region	a Ban (* Boan				
		OSD Display Persetuciants Tear				
	00102 2054540					
Врем	я сервера:	1970/2/4 14:5	57:27 Time Zone: GMT+	08:00		
(Dop/	ат даты:	E TT/HH/AA C)	NN/AA/IT C AA/NN/IT			
4600	soñ nosc:	GMT+05:00				
0	Вкл. переход на летно	е вреня				
C	Сикоронизировать с М	ТР серверон				
	NTP cepsep:	gro.qtr.looq				
c	бновить расписание:	б 🔻 Час				
	Временной сдеиг:	0 Минуты	[-1440.1440]			
C	Синоронизация с врег	енен на ПК				
	Дата:	2012/9/12				
	Вреня:	17:29:58				
e	Ввод даты и времени	spy-i-ryo				
	Дата:	2012/9/12		8		
	Вреня:	17:28:45				
4	Не менять дату и врег	6				
	NEHITS)					



#### Управление пользователями

INTELLIGENT THOMOLOGIES FOR PHOTECTION						_
Система Настройка Видео/Аудио Сеть	Информация о системе	Управление	пользователями	Обновление сис	темы	Журнал событий
Сеть (продвинутый) Список событий		Упр	авление пол	льзователям	И	
Живое видео	G	ца фине настройки	*****	_		
_	No Fil	ия пользователя ароль: одтверждение па	spons:			
		Добавить/устан можность совете				
		admin	группа пользователя Администратор	Изменить Редектировать	Удалить	

#### Обновление системы

Роластоя Система Настройка Видео/Аудио Сеть	() Информация о системе Управл	ение пользователями Обновление системы	ГГГ Журнал событий
Сеть	14	Обновить систему	
(продвинутый)	Обновить проснаку		
Список событий	Версия техущей прошивки:	V81.0.26_As.1_VI	
	Новая прошивка:	(Q6200)	
🔄 Живое видео	CONSERLE.		
44			
	To year-suite		
	(		

#### Журнал событий

іастройка Идео/Аудио	Информация о систем	е Управление поль	зователями Обновление системы	Журнал события
176		0	истемища события	
продвинутый)		События изменения		
писок событий		Обнаружение движения:	OtoSpearrs	_
		Tpesora:	Отобразить	
Живое видео		Все события:	Отобразить	

Настройка видео/аудио. В разделе Настройка видео/аудио пользователь может настроить видеовыходы Каналов 1 и 2, а также 3GPP. Также в Настройках изображения с помощью ряда дополнительных функций настраивается изображение, а также устанавливаются маски приватности (до 3 шт.). В Настройках аудио пользователь может выбрать Тип передачи аудио, а также отрегулировать громкость микрофона и аудио выхода.

Включает в себя разделы:

THE INTEL Настройка Видер/Ауд ка изображения C ..... Сеть (продвинутый) Формат ви Видео система: PAL - SOHz Список собы 🔅 Базреый режин С Продвинутый режим Разрешение: 1280x800 -Высокое Качество: 30 FPS 🔻 Frame Rate/cex.: Метод скатия видео H.264 ¥ \*Аудио формат= G.711 TYTE RTSP: ите камеру к этому адресу -> rtsp://[IP]/ 🦉 Базовый режин 🛛 Продвинутый режин 🖯 Закрыты 1280x720 -Разрешение: Качество: Самое выкокое 🔻 30 FP5 🔻 Frame Rate/cex.: Метод окатия видео MUPEG 🔻 v2 \*Аудио формат= G.711 TIVE RTSP: пе камеру к этому адресу -> rtsp://[1P]/v2 e=176x144, FPS HPEIEH, AVAN 🔅 Выкл 30 «Подключите канеру к этому адресу -> rtsp://[1P]/30 «Подключите канеру (без аудио) к этому адресу -> rts Путь ЗGPP: те камеру (без аудио) к этому адресу -> rtsp://[IP]/3gx Применить

Формат видео



#### Настройка изображения



#### Настройки аудио

стема		Ş	<b>@</b>
стройка цер/Аудир	Формат видео	Настройка изображения	Настройки аудио
ть родвинутый)	E.	Настройка аудио	
исок событий	Againo e 17 xavedui ka 195		
	🖉 Bkn. 🕐 Bukn.		
	Тип аудио:	G.711 (64Kbps) 🔻	
🚬 Живре видер	Приненить		
	Harmon Totalon		
	Вкод для микрофона:	s 🔻	
	Аудио выход:	5 💌	
	По унолнанно		

 Сеть: изменение базовых настроек сети Разделы:

# Настройка сети

Map wowers		
TECHNICKESFOR		
стема	$\square$	) <u>,</u>
стройка		
део/Аудио Настройка сети	Mail/FTP/Sar	nba PPPoE/DDNS
ть		
ть	Настро	йка сели
родвинутый)	Didetedadd_idati	
исок событий Задать IP адрес		
О ОПСР Статичный 1Р	192 168 1 200	
Macka noocenu:	255.255.255.0	
Порт доступа:	0.0.0.0	
DNS 1:	0.0.0.0	
DNS 2:	0.0.0.0	
States IPv6		
I Bkn. IPv6		
Задать ІРиб адрес вручную		
IPv6 DHCP:	🗇 Вкл. 🕘 Вык	л.
IPv6 Address:		
fe90::20f:dff:fe23:bfec		
Зерать порт		
HTTP nopr:	80	
HTTPS nopr:	443	Настройка НТТРS
Hacepolita UPnP		
UPnP:	🖲 Вкл. 🗇 Вык	л,
парт:	🗇 Вкл. 🙁 Вык	л.
Внешний НТТР порт:	80	
Внешний HTTPS парт:	443	
Внешний RTSP парт:	554	
Настройка сервера RTSP		
RTSP cepsep:	🖉 Вкл. 👘 Вык	л.
Идентификация RTSP:	Выкл. 🔻	
RTSP napr:	554	
RTP стартовый порт:	5000	[1024.9997]
RTP конечный порт:	9000	[1027.10000]
Настройка мультикаста (Н	a fiase RTSP cepe	1999B)
Ratax 1:		
IP Address:	234.5.6.78	[224.3.1.0 ~ 239.255.255.255]
Napr:	15	[1 ~ 65535] [1 ~ 255]
TTL:		t* end
IP Address:	234.5.6.79	[224.3.1.0 ~ 239.255.255.255]
	6001	[1 ~ 65535]
Парт:		[1 ~ 255]
Tapr: TTL:	15	
	15	
Hattypolities (Only): Hattypolities (Only): Becaus Only):	15 • V102 C1V1	01 <sup>(C)</sup> Beixn.
Harryonica, Onvir Harryonica, Onvir Bepcin Omnir, Besonachocts;	15 © V1.02 © V1. © Вкл. © Вык	01 © Выкл. л.
Harrypolika, Chvif TTL: Bepoin Chwif: Besonachoots: RTSP Keepelive:	15 © V1.02 © V1. © Вкл. © Вык © Вкл. © Вык	01 © Выкл. л.
Harrypolica, CONVIF TTL: Harrypolica, CONVIF Bescina Cinvit: Eesonachiocite: RTSP Keepalive:	15 © V1.02 © V1. © Вкл. © Вык © Вкл. © Вык	01 © Выкл. л. 
Hacrypolica, CinVif TTL: Hacrypolica, CinVif Bepcin Omit: Eesonachocris: RTSP Keepelive: Bonjour Bonicar:	15 © V1.02 © V1. © Вкл. © Вык © Вкл. © Вык	01 (С) Выкл. л. л.
Nopr:    TTL:    Hact polical OnVif    Bepoint Onvif:    Eesonachoots:    RTSP Keepalive:    Bonjour:    Bonjour:    Datasencrase:	15 © V1.02 © V1. © Вкл. © Вык © Вкл. © Вык С Вкл. © Вык Г. Вкл. © Вык	01 © Выкл. л. л. @00.0F.00.23.8P.EC
Napr:    TTL:    Hacrpoints OnVF    Bepoint OnvF:    Eesanschochs:    RTSP Keepelive:    Banjour    Banjour:    Dpisercrose:	15 (* V1.02 (* V1. (* BKA. (* Bark (* BKA. (* Bark (* BKA. (* Bark 17_Camera	01 © Выкл. л. л. 
Top: TTL: Hactploika (On Vif Bepore Onit: Besonachocts: RTSP Keepelive: Dirigion: Bonjour: Topreentere: LTD	15 @ V1.02 () V1. () Bin. () Bain () Bin. () Bain () Bin. () Bain () Bin. () 5 () Bin. () 5	01 © Выкл. л. л. 

#### Mail/FTP/Samba

incriment and increment an			
	<b>(a</b> )		45
	~		
-	Настройка сети	Mail/FTP/Samba	PPPoE/DDNS
		Mail / FTP / S	amba
тый)	Description of the		
ытий	Heropike Hell		
	метод входа в систему:	Акаунт 🔻	
	Отправить на ман сервер:		
вое видео	Иня пользователя:		
	mapons:		
	ман отправителя:		
	Mall получателя:		
	Bot Mail:		
	Mall nopt:	25	(порт по умолчанию = 25)
	Безопасное соединение	19. TLS 1_ SSL	
	HERTONIA FTF		
	FTP cepsep:		
	Иня пользователя:		
	Пароль:		
	FTP Ropt:	21 (Порт по умолча	нию = 21)
	Путь сохранения:	1	
	PEXXIM FTP:	Порт 🔻	
	Автонатическое создание папок по дате:	Да 🔻 (kanp.: Store_Par	th/20100115/121032m.av()
	Tect		
	NAS Propagation		(uses -\NAS IR Address(Eolder)
	ина насположение:		(Herby, Wester Crock Cas(Colocit)
	Padovas rpyrna:		
	Иня пользователя:		
	Пароль:		
	папок по дате:	Да 🔻 (напр.: NAS_Loca	don/20100115/121032m.avl)
	Terr		

PPPoE/DDNS

The water that					-
TEOINOLOGIES FOR					
			2		-
Система			3	1	
Настройка		_	2	<b>M</b> 📾	
Видео/Аудио	Настройка сети	Mail/FTP/S	Samba	PPPoE/DDNS	
Сеть					
Сеть	Ha	стройка РР	РоЕ и Dynamic	DNS	
(продвинутыи)					
Список событий	(* Ben (# Buien				
	Vive nonsaceatens:	-			
S	Пароль:				
	Отправление E-mail после соединения:	🗌 Brn.			
	Teva E-mail:	PPPoE From 1P C	amera		
	Samolia DOVS				
	C Bkn. 🕷 Baikn.	;			
	Провайдер:	dyndris.org	-		
	Иня Хоста:				
	Иня пользователя;				
	Пароль:	-			
	Обновление по расписанию:	30	Минут(ы)		
	Girje				
	Idle			A	
				Ŧ	
	Применить				
	Применан.: 1. Расписание обновлен будет обновлен автог будет).	ий: давирит от вре катичерки. Времени	мени обновления по р ние рамки от 5 до 500	азописанию, веб-сайт DDWS 3 минут (0: обновления не	

 Сеть (продвинутый). Включает в себя продвинутый уровень настроек сети. Разделы:

Настройка HTTPS

истема астройка идео/Аудио	Настройка НТГР5 Настро	Image: NMP      Hастройка IP фильтра      Hастройка IP фильтра      Hастройка IEEE802.
еть		Настройка HTTPS
писок событий	Созданный запрос- Тема:	C=TW , ST= , L= , O= , OU= , CN=
	Дата:	[1970/3ev01.08:00:08
Живое видео	Установленный серти	dunar
	Тема: Дата:	C=TW, ST=, L=, O=, OU=, CN= Apr 23 09:05:24 2011 GMT
	Содержание	Vanits
	Типы подключения	

# Настройка SNMP

10 Настройка HTTPS Настройка	SNMP Настройка IP фильтра Настройка QoS/DSCP Настройка				
ый)	Настройка SNMP				
ытий Настройте SNMP					
SNMPv1 SNMPv2c					
Общая запись:	write				
вое видео Общее чтение:	public				
SNMPv3	SNMPv3				
Имя для записи:	write				
Тип идентификации:	🖲 MDS 🔿 SHA				
Параль идентификации:					
Тил кодирования:	🖲 DES 🖱 AES				
Пароль кодирования:					
Имя для чтения:	public				
Тип идентификации:	🕷 MDS 🖄 SHA				
Пароль идентификации:					
Тип кодирования:	🙆 DES 🝈 AES				
Пароль кодирования:					
Повушка SNMPv1/ v2c					
Адрес ловушки:					
Общая ловушка:	public				
	🗆 Холодный старт 🔲 Горячий старт 🗌 Потеря связи с сетью				
Событие для ловушки:					

# Настройка IP фильтра

аио Настройко	а НТТРЅ Настройк	9 ГО В	ixa QoS/DS	СР Настройка IE
тый)		Список доступа		
бытий	астройка фильтра IP	anecoa	-	
	Вкл. фильтр IP адресов			
		💿 Пазвалить 🗇 Откланить		
(ивое видео Р	r4 IP agpec:	Один IP 💌 Адрес:		
				Добавите
10	v4 cnucok IP agpecos			
He	π.	IP agpec	Фильтр	Действие
	1			Удалить
1	2			[Удалить]
	3			Удалить
4	4			Удалить )
3	5			Удалить )
	5			Удалить
1	7			(Удалить )
	9			[Удалить]
	9			Удалить ]
1	0			Удалить ]
0	Art vn admawart bat on	-		
	Позволить администрат	ору всегда подключаться к этому устройству		

Настройка QoS/DSCP

Система Настройка	<b>T</b>	5	5	<b>.</b>	<b>P</b>		
Видео/Аудио н	астройка HTTPS Hact	ройка SNMP Ha	стройка IP фильтра	Настройка QoS/DSCP	Настройка IEEE802.1x		
Сеть (продвинутый)			QoS/DSCP				
Список событий	Hacroolika QoS/DS	CP					
3	BKN. QOS/DSCP						
	Живой патак:		(0~63)				
Живое видео	Управление:		(0~63)				
	Management:		(0~63)				
	Применить						

#### Настройка IEEE802.1х.

INTELLIGENT TECHNOLOGIES FOR PROTECTION	_		
Система	1	-	<u>a</u>
Настройка Зидео/Аудио	es 11)		
еть	а пітръ пастрои	ка SNMP Настроика IP фильтра	Пастроика QoS/USCP Пастроика IEE
еть продвинутый)		IEEE 802.1x/ EAP-T	LS
писок событий	actpointalEEE 802.1x	R	
	BKn. IEEE 802.1x		
•	Версия Бара!: 🐵 V1 🗍 V2		
😂 Живое видео 🛛	сабеннасть:		
	астный ключ - параль:		
C	Применить		
c c	ертификат А:	(O530p)	Загрузка на удаленный ПК
	Статус:		Удалить
C	ертификат	(O530p)	Загрузка на удаленный ПК
	Статус:		Удалить
u x	астный ключ	(O5309)	Загрузка на удаленный ПК
	Статус:		Удалить

Список событий. Раздел Список событий содержит настройки действий системы при обнаружении движения или тревожных событиях. Пользователь может установить до 3 областей обнаружения движения, тревожный выход и настроить действия системы в случае наступления события. Также система может захватывать кадры с заданной периодичностью, пользователь может настроить путь для сохранения файлов.

Включает в себя разделы:

#### Настройка событий



#### Настройка I/O (тревога)

Система	<b>(</b>	27		SD Card
Видео/Аудио	Настройка событий	Настройка I/O	Расписание	SD карта
Сеть				
Сеть (продвинутый)		Настройка вх	/вых тревоги	
	Настройка еходов			
Живое видео	Вжод 1:	N.O 🔻		
	Вход 1 - действие:	С E-mail С FTP С на Samba	Out1 🔲 Сохранить на SD кар	ту 🗋 Сохранить
	Тема E-Mail:	GPIO In Detected!		
	Интервал между детекц.:	10 сек 🔻		
	Вкл. тревоги по - Рас	писания		
	Настройка выходов			
	Настройка режимов:	🖲 Вкл./выкл. 🔿 Вр	ремя	
	Muranan;	10 cer		

#### Расписание



SD карта



Ниже находится кнопка Живое видео, при нажатии на которую система вернется в главное меню, описанное в предыдущей главе.

# ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ

- 1. При потере логина, пароля и IP адреса следуйте инструкции, чтобы вернуть заводские настройки камеры.
- 2. Отключите блок питания от сети. Нажмите следующую кнопку на задней панели IP камеры.



- 3. Подключите блок питания к сети. Удерживайте нажатие кнопки при запуске IP камеры.
- 4. Приблизительное время запуска IP камеры от 30 секунд до 1 минуты.
- 5. По окончании запуска IP камеры кнопку можно отпустить.
- 6. Повторно подключите IP камеру и введите IP адрес по умолчанию: (<u>http://192.168.1.200</u>), логин (**admin**) и пароль (**admin**).

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Сетевая ІР камера
- 2. Кронштейн
- 3. Блок питания
- 4. СD-диск с Руководством пользователя, программным обеспечением.



Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

# ГАРАНТИЯ

#### 1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **12 месяцев (1 год)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);

- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

#### 2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В PEMOHT». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.

Данные устройства:

Модель	
Дата сборки	
Серийный	
номер	

Упаковку произвел:

\_\_\_\_/

ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г

# Приложение 1

#### Рекомендуемые SD карты памяти :

- 1. SanDisk 128M
- 2. SanDisk 256M
- 3. SanDisk 512M
- 4. SanDisk 1G
- 5. SanDisk 2G
- 6. SanDisk 4G
- 7. Tracend 128M 80X
- 8. Tracend 256M 80X
- 9. Tracend 512M 80X
- 10. Tracend 1G 80X
- 11. Tracend 2G 80X
- 12. Tracend 4G 80X

